

【別紙 7-1】 安全上の注意・使用上の注意(本体) ★:危険 ●:警告 ○:注意

分類	注 意 事 項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
本	分解、修理や改造を絶対行わない	●							
	子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない	●							
	本体やUSB差込口の隙間、開口部にピンや針金などの金属物を入れない	●							
	火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使わない	●							
	風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない	●							
	本体や充電台、USB ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない	●							
	落雷の恐れがある場合は本体に触れない	●							
	カーテンなどの障害物の近くや物が落ちてくる可能性がある場所では使わない	●							
	自動車のダッシュボードなど直射日光の当たる場所、炎天下駐車の内車など、高い温度になる場所に放置しない	●							
	製品に異常が発生した場合はすぐに使用を中止する	●							
	加熱したり、火の中に入れない	●							
	充電中にお手入れをしない	●							
	風を長時間、体に直接当てない	○							
	付属の充電台以外は使わない。充電台に本製品以外セットしない	○							
	本製品を絶対に業務用に使わない	○							
	殺虫剤・整髪料・清掃用具などのスプレーをかけない	○							
	製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かない	○							
	強い振動や衝撃を与えない	○							
	ガードの中に指などを入れない	○							
	ガードに髪などを近づけない	○							
	本体に衣類・タオル・ふとんなどをかけて使わない	○							
	パソコンなどの USB 差込口に、複数の機器を同時に接続しながら使わない	○							
	長時間直射日光に当てない	○							
	安定した場所に置く	○							
	本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する	○							
	充電しながら使用しない		●						
	水につけない、水をかけない		●						
	本体や USB ポートのすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない		●						
	ガードを無理にはずさない		●						
▼	炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用、充電、保管しない		●						

分類	注 意 事 項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
本	発熱器具の近くに置かない		●						
	灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばでは使用しない		●						
	乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で温度調整ができない方がお使いになるときは特に注意する		●						
	お子様や高齢者がお使いの際は、必ず保護者の監督下で使用する		●						
	小さいお子さんの手の届かないところで保管する		●						
	電力供給量が1Aを超える機器には使用しない(タブレット、一部スマートフォン) ※充電器として使用した場合		●						
	体に触れる状態で充電しない		○						
	定格(DC5V／2A)に合った USB 電源アダプターを使用する		○						
	本品を充電しながら、他の機器への充電をしない		○						
	落としたり、強い衝撃や振動を与えない		○						
	ガスレンジなど炎の近く、雨や水のかかるところ、高温、多湿、ほこりの多い場所で使用しない		○						
	風の流れを遮るような場所やホコリや金属粉の多い場所で使用しない		○						
	ガードの中に指などを入れない		○						
	風を長時間、からだに当てない		○						
	スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない		○						
	カーテンの近くや、洗濯物の下で使用しない		○						
	本体に布を掛けたり、覆ったりしない		○						
	髪を乾かさない、髪をガードに近づけない		○						
	お手入れの際は、住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などは使用しない 台所用中性洗剤以外の洗剤は使用しない		○						
	バックの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが「ON」にならないよう注意する		○						
	充電中や充電直後の取り扱いに注意する。充電電池の表面に長時間触れない		○						
	ラジオやテレビ、電波時計、携帯電話等磁気の出るものからは、2m 離して置く		○						
	指定以外の電源を使用しないでください			●		●			
	分解、修理、改造をしないでください。修理はお買い上げの店舗にご相談ください			●		●			
	本品は防水ではありません。雨が降っている中でのご使用や、水をかけたりはおやめください			●		●			
	本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください			●		●			
	子供だけで使用したり、幼児の手の届かない所では使用しないでください			●		●			
	使用中に、ガードの中に指を入れたり、異物を入れたりしないでください			●		●			
	使用中、異臭、異常、故障や破損があった場合、ただちに使用をおやめください			●		●			
	本体を使用しないときは USB プラグを抜いてください			○		○			
	火気の近くの場所で使用しないでください			○		○			
▼	ペットに使用しないでください			○		○			

分類	注 意 事 項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
本	風を長時間あてたりしないでください			○		○			
	ファンのまわりに物を置かないでください			○		○			
	お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使用しないでください			○		○			
	火に近づけないでください				○				
	小さいお子さんの手が届かない場所に置いてください				○				
	本製品を水分や湿気の多い場所や直射日光の当たる場所で使用・設置・保管しないで下さい				○				
	使用中に本体に強い衝撃が加わると動作が停止する恐れがあります						○		
	防水構造ではありません。水滴のかかる場所や湿度の高い場所での使用はおやめください						○		
	変形や破損、使用中に異常があった場合は、直ちに使用を中止してください						○		
	ご使用の際は、羽根に顔や目などを近づけ過ぎないように十分ご注意ください						○		
	投げる、落とす、ぶつけるなど、乱暴な扱いはしないでください						○		
	直射日光の当たる場所や車内など高温になる場所、火気のそばでの使用・保管はおやめください						○		
	お子様が口に入れたり、いたずらしないよう十分ご注意ください						○		
	本製品は家庭用です。業務用での使用はしないでください						○		
	著しい汚れは、中性洗剤を薄めたものを布などに染み込ませ、固く絞って拭いてください。強力な洗剤やシンナー、ベンジンなどは変色などの原因になりますので使用しないでください						○		
	用途以外での使用はおやめください						○		
	ご自分で修理したり、改造したりしないでください						○		
	風をストーブなど燃焼器具に向けない							●	
	引火性のある(灯油・ガソリン、シンナーなど)、火の気(たばこ、線香など)のそばでは使用しない							●	
	本体やUSBコードを水につけたり飲み物などの液体・雨をかけたりしない							●	
	分解・改造しない							●	
	スプレー(殺虫用、整髪用、清掃用など)をかけない							●	
	子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない							●	
	羽根カバーを取り外した状態で運転しない							●	
	羽根カバーのすき間から指や異物を入れない							●	
	羽根カバーに髪などを近づけない							●	
	チケットホルダーなど他のものと一緒に首にかけて使用しない							●	
	衣類からひもや装飾が垂れている場合は首にかけて使用しない							●	
	電池の使用表示に従う							○	
	使用後は必ずスイッチを切る							○	
▼	定期的に点検する(運転・電池の液漏れ)							○	

分類	注 意 事 項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
本	長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す							○	
	炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない							○	
	不安定な場所に置かない							○	
	浴室など湿度が高い場所での使用、保管はしない							○	
	風を長時間連続して身体に当てない							○	
	製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください								★
	万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、充電中の場合は充電用ケーブルを外して下さい。								●
	本製品を使用したまま眠らないでください。事故やけがの原因になります								●
	お客様自身による修理・改造はしないでください								●
	落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください								●
	故障や破損した状態で使用しないでください								●
	本体を水につけたり、水や汗を掛けしないでください。またぬれた手で触らないでください								●
	子どもだけで使用させないでください								●
	ストーブなどの暖房機や火気の近く、高温になる場所(直射日光の強い場所や炎天下の車内)、有機溶剤(シンナー、塗料)やガスを使用している場所、水場や高湿になる場所(加湿器・洗濯機の近く、風呂場・台所等)、乳幼児やペットの手の届くところでの使用や保管をしない								●
	布状のものをかぶせないでください								○
	ガードのすき間に髪の毛やひも状のもの、衣類、指、針金など異物を入れないでください。万一、異物が内部に入ったときは、電源を切り使用を中止してください								○
	首にかけたまま強く引っ張ったり振り回しり回したりしないでください								○
	風を長時間連続して身体に当てないでください								○
▼	お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください								○

【別紙 7-2】 安全上の注意・使用上の注意(USBケーブル、モバイル電池、電池、ストラップ・クリップ) ★:危険 ●:警告 ○:注意 ※分類 U:USBケーブル モ:モバイル電池 電:電池 ス:ストラップ・クリップ

分類	注 意 事 項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
ス	首掛けストラップをもって本体を振り回さない	●							
ス	乳幼児の手の届くところに置かない(ストラップ)	●							
ス	付属の首掛けストラップ以外は使わない	●							
U	ぬれた手で USB ケーブルの抜き差しをしない	●							
U	USB ケーブルのケーブルが傷んでいたり、USB 差し込み口の差し込みがゆるいときは使わない	●							
U	USB ケーブルを破損するようなことはしない(傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、挟み込む、束ねるなど)	●							
U	USB ケーブルを子どもになめさせない	●							
U	付属の USB ケーブル以外は使わない	●							
U	USB ケーブルのプラグは根元まで確実に差し込む	●							
U	USB対応 AC アダプターまたはパソコンなどの USB 差込口を使う	●							
U	USB ケーブルのプラグや USB 差込口に付着したほこりは拭き取る	●							
U	USB ケーブルはパソコンなどの USB 差込口に直接接続する	●							
U	USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く	●							
U	使用時以外はUSBケーブルをUSB差込口から抜く。また、USB 対応ACアダプターを使用している場合はACアダプターをコンセントから抜く	●							
モ	落下などで充電池が液漏れしたり、異臭、変色、傷つきなど、気づいたときは使用しない	●							
モ	充電池の液が漏れたときは、素手で液を触らない。液が目に入った場合は医師の治療を受ける。身体や衣服に付いたときはすぐに水で洗い流し医師に相談する	●							
U	USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない		●						
U	USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグ、USB コードを使用しない		●						
U	ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない		●						
U	充電時以外はUSBプラグを差したままにしない		●						
U	持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない		●						
U	USB コードを機器にはさまない		●						
U	USB コードを引っ張った状態で使用しない		●						
U	充電中に USB コードの上に物を置くなどしない		●						
U	充電したまま、放置しない		●						
U	本体に USB コードを巻きつけない		●						
U	USB プラグを身体に長時間触れさせない		●						
U	USB プラグに液体(汗や飲料水など)や異物(金属片など)を付着させない		●						
U	変形した USB プラグは使用しない		●						

	注 意 事 項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
U	USB プラグは接続の方向を確認して、まっすぐに差し込み、無理に力を加えない		●						
U	お手入れの際は、USB プラグを抜き、必ず本体が停止してから行う		●						
U	本体の給電用 USB ポートと充電用 USB ポート、USB コードの USB プラグにはこりがたまっていないか、定期的に点検し、取り除く		●						
U	USB コードや USB ボードの差し込みがゆるいときは使用しない		●						
U	USB プラグを抜くときは、USB コードを持たず、プラグをもって抜く		●						
U	使用中、USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください		●						
モ	絶対に分解、修理、改造を行わない 内部の充電池を取り出さない(充電池)		★						
モ	火中に投下したり、電子レンジやオープンなどで加熱しない(充電池)		★						
モ	本体電源接点の端子間を金属などで接触させない(充電池)		★						
モ	金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない(充電池)		★						
モ	内部からもれた液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける(充電池)		★						
モ	内部から液体が漏れたり、変色や変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用を中止する (充電池)		●						
モ	内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す		●						
モ	充電池が切れた状態のまま、放置しない		●						
モ	充電するときは、周囲の温度が 0～40℃の範囲内で行う		○						
モ	所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は、充電を止める		○						
ス	ハンディファとして使用する際は、必ずストラップを使用する		○						
ス	ストラップを持って振り回さない		○						
U	USB ケーブルやプラグを傷つけたり、破損したり加工したりしないでください			●		●			
U	USB プラグに金属などの異物を入れないでください			●		●			
U	USB プラグは根元まで確実に差し込んでください			●		●			
ス	製品を動かしながら、ストラップを取り付けないでください。けがの原因となります			●		●			
U	USB ケーブルを引っ張って抜かないでください			○		○			
電	古い電池と新しい電池を混ぜないでください				○				
電	アルカリ電池を使用してください。マンガン乾電池、充電式電池、ニッケル電池(オキシライド乾電池)は使用しないでください				○				
電	新しい電池と古い電池や銘柄、種類が異なる電池を混用しないでください						○		
電	充電池は使用しないでください						○		
電	電池の向きに注意し、入れる際にきついと感じた場合は、無理に入れないでください						○		
電	長期間使用しない場合は、液漏れや損傷を防ぐため電池を取り出して保管してください						○		
電	誤飲事故防止のため、小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください (電池)						○		
電	電池の液が目、皮膚、衣類に付着したときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の治療を受ける							★	
電	新旧異なる種類・銘柄の電池を混用しない							●	

	注 意 事 項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
U	USB 入力ポートや±端子に金属類を差し込まない							●	
U	破損した USB コードは使用しない							●	
U	ぬれた手で、USBコードの抜き差しをしない							●	
U	USB プラグは根元まで確実に差し込む							●	
U	USB 入力ポート、USBプラグのほこりなどは定期的にとる							●	
U	USB 入力ポートが傷んだり、差込が緩いときは使用しない							●	
U	湿気やほこりが少ない場所で使用・保管する							●	
U	使用時以外は USB コードを抜く							●	
U	発熱、異音、異臭など異常が発生したときは、直ちに USB コードを電源から抜く							●	
ス	ストラップをもって本体を振り回さない							○	
U	USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。								●
U	充電用USBケーブルを抜き差しするときは、ケーブルを持たずに必ずプラグの先端部分を持って抜き差ししてください。ケーブルを加工したり無理に折り曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください								●
U	USBプラグ、Type-Cプラグ、Type-Cポート、USBポートにゴミやホコリ、異物などが付着しないようにしてください								○
U	充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください								○
ス	クリップを使用する場合は、確実に固定するため厚みが 25mm 以内のものに挟んで使用してください								○