

## ウレタン塗装作業要領

- (1) 体育館等、床にラインテープ等が貼ってある場合は除去する。
- (2) モップ・掃除機等で清掃し付着物を取り除く。
- (3) 木部用水性ウレタン再塗布時に使用する専用クリーナーで、ポリッシャー（青パッド等）にて表面洗浄を行う。
- (4) バキューム等で汚水を回収した後、清水拭きを行う。
- (5) 支柱口金具等がある場合はマスキングテープにて養生する。
- (6) 乾燥後、既存のコーティングと新たに塗る木部用水性ウレタンを密着させるため、結合剤をモップで均一に塗布し、十分乾燥させる。
- (7) 乾燥後、木部用水性ウレタンを気泡等に注意しながら均一に塗布し、十分乾燥させる。
- (8) マスキングテープ除去及び後片付けをする。

※フローリングは、水分で形状変化がしやすいので、使用する水の量と作業時間には十分注意すること。

※汚れが目立つ箇所は剥離作業を行うこと。