



凡 例

- | | | | | | |
|----|----------------|---|------------------|----|-------------|
| 消 | 消火栓 | 時 | 時計 | 触 | 触知板 |
| 送 | 送水管 | 指 | 指令電話 | 標 | 標準時刻表 |
| 消 | 消火器 | 作 | 作業確認電話 | 防 | 防犯警報 |
| ♿ | 身体障害者トイレ (親機) | 手 | 手信号代用器操作盤 | 公 | 公衆電話 |
| ♿ | 身体障害者トイレ (子機) | 運 | 運行状況表示装置 | 避 | 避難経路図 |
| 設 | 設備保安電話 | 通 | 通信保安電話 | TV | ホーム攝カメラ |
| 地 | 地面式防災壁 | 指 | 指令式確認灯 | 合 | 合図表示器 |
| E | エレベーター | 運 | 運動操作盤 | 点 | 点字タイル |
| T | 業務電話 | 信 | 手信号代用器 | 水 | 水呑場 |
| TV | テレビカメラ | 出 | 出発反応灯 | 精 | 精算機 |
| MT | モニターテレビ | 警 | 非常列車停止警報装置 (ホーム) | 監 | 事務室ホーム監視装置 |
| ♿ | インターホン (親機) | 出 | 盲導鈴 (出口) | 券 | 券売機設置場所 |
| ♿ | インターホン (子機) | 検 | ホーム欄設置現況位置 | 改 | 改札機設置場所 |
| ♿ | 非常用インターホン (親機) | 操 | ホーム駅係員操作盤 | 自 | 自転車置場 (駐輪場) |
| ♿ | 非常用インターホン (子機) | 売 | 売店 | | |

←栄町方面

アクセスポイント範囲



アクセスポイント設置場所

東豊線

福住駅