


アクセスポイント範囲

←栄町方面

大通・福住方面→



アクセスポイント設置場所

凡例

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 栓 消火栓 送 送水管 消 消火器 身体障害者トイレ (親機) 身体障害者トイレ (子機) 設備保安電話 地図式防災鏡 エレベーター 業務電話 テレビカメラ モニターテレビ インターホン (親機) インターホン (子機) 非常用インターホン (親機) 非常用インターホン (子機) | <ul style="list-style-type: none"> 時 時計 指 指令電話 作 作業確認電話 手 手信号代用器操作盤 運 運行状況表示装置 通 通信保安電話 指 指令式確認灯 運 運動操作盤 信 手信号代用器 出 出発反応灯 警 非常列車停止警報装置 (ホーム) 警 警導鈴 (出口) ホ ホーム編設置現況位置 操 ホーム駅係員操作盤 売 売店 | <ul style="list-style-type: none"> 触 触知板 標 標準時刻表 防 防犯警報 公 公衆電話 避 避難経路図 TV ホーム編カメラ 合 合図表示器 点 点字タイル 水 水香場 精 精算機 監 事務室ホーム編監視盤 券 券売機設置場所 改 改札機設置場所 自 自転車置場 (駐輪場) |
|--|--|--|

東豊線

さっぽろ駅