



## 拡声器セット配線・装着イメージ

【拡声器セットアンプ位置イメージ、※参考：現在使用している拡声器セット】



【拡声器セットスピーカー位置イメージ、※参考：現在使用している拡声器セット】





**UNI-PEX コンビネーションスピーカー CJ-14**

**取扱説明書**

このたびはCJ-14をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- スピーカーを取付ける際は、この取扱説明書の「安全とご注意」と取付工事に関する記載をよく読みの上、正しくお取付をおこなってください。
- この取扱説明書は添付には付いていません。必ず併用してください。

工事終了後へ、設置工事終了後、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

**安全上のご注意** (必ず守りください)

**安全に正しくお使いいただくために**

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたの人の命や財産への危険を未然に防止するため、いろいろな記表示をしています。他の表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**絶縁表示の例**

①記号は禁止の行為で、必ずこれをしないものであります。図中の車両は、回転する車輪が止まることを防ぐため、車輪の回転を止めます。

②記号は注意(危険)を促すものであります。図中の車両は、車両の運転を止めたまま車両の回転を防ぐことを示します。

△警告 この表示を無視して、誤った取り扱いになると人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

異常が発生したときは、ただちに使用をやめます。停電していることや火災がある、水没や落着があったときなど、火災・停電の原因になります。ただちに使用をやめ、乗客などを二重鎖ください。

**工具は工具店に依頼する**

工具は、技術・知識が必要です。火災・停電・けが、器物損壊の原因となります。工具店にご相談ください。

**分解は正しくおこなう**

分解は、工具や部品を手で行なうことです。工具や部品などご注意ください。

**配線は引く・張らない**

ワイヤーを直接車両に接続するなどは、車両の正常な動作を妨げます。

**ケーブル握りをする場所に取り付けない**


車両の走行中に車両の正常な動作を妨げます。

**可燃性雰囲気中で使用しない**

爆発の原因となります。

**過大入力を加えない**

過大な出力が発生する原因となります。



**CJ-14を2台使用する場合**

CJ-14を2台使用する場合は、下記のように接続します。喇叭端子にすればインピーダンス誤4Ωになります。喇叭端子で接続になります。アンプと接続してください。

①(2)を正しく接続してください。またガタとすると音が落ちます。

**手入れ方法**

ホースマスクの内部がよごれたり、水滴がついた場合ルーバーを取りはずして掃除をしてください。  
●ルーバーは、洗濯機の内筒洗浄槽で洗うことをおすすめします。(ドライバーを使用)  
●喇叭端子のコネクタにスピーカー端子を接続する場合は、喇叭端子を外すことは、喇叭端子(2)を正しく接続してください。(P3 電池装着部)

定格	定格電流	100W
スピーカー端子	0.0	
電力要因レバーニ	1.0246 W/m	
再生周波数範囲	3200~2700Hz	
重さ	約1kg	(フェンダードア付台と取付用)

**サポートのご案内**

**修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店に、お問い合わせください。**

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお聞いしください)

**販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。**

弊社営業所ホームページ  
http://www.unipex.co.jp

**その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。**

**UNI-PEX お客様ご相談センター**

**0120-56-5245 (受付時間)**  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日除く)  
PHS：直通電話からのご利用は、  
072-855-3334 (直通料がかかります)

**[お客様の個人情報のお取り扱いについて]**  
お客様ご登録いただいたお客様の個人情報を、ご相談時に、弊社およびその連絡会社が利用いたします。  
個人情報を適切に管理し、正直な理由がある場合は、第三者に譲渡または公開いたしません。