

# 震度分布図

▶ 震度分布図、液状化危険度図、家屋全壊率図は、「札幌市地図情報サービス」でも確認することができます。  
[https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web\\_gis/web\\_gis.html](https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html)



札幌地図情報サービス 検索

## 凡例

### 指定緊急避難場所兼 指定避難所(基幹)

- 災害から身を守るため緊急に避難する場所です。
- 災害の種類ごとに指定しています。

### 指定避難所(地域)


- 避難者が一時的に滞在する施設です。
- 施設管理者等により必要に応じて開設されます。

- JR・駅
- 市電・駅
- 地下鉄・駅

- 区界
- 土砂災害警戒区域
- 国道・主要道路

- 市役所
- 区役所

### ● 震度分布図



1:26,000 0 500 1000 1500 2000 2500m

