



### 震度分布図

▶ 震度分布図、液状化危険度図、家屋全壊率図は、「札幌市地図情報サービス」でも確認することができます。 [https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web\\_gis/web\\_gis.html](https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html)

札幌市地図情報サービス  検索

#### 凡例

- 指定緊急避難場所兼 指定避難所(基幹)
  - 災害から身を守るため緊急に避難する場所です。
  - 災害の種類ごとに指定しています。
- 地震時に使用できない指定緊急避難場所
- 指定避難所(地域)
  - 避難者が一時的に滞在する施設です。
  - 施設管理者等により必要に応じて開設されます。

● 震度分布図

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 震度7  | 想定される揺れの強さ |
|  | 震度6強 |            |
|  | 震度6弱 |            |
|  | 震度5強 |            |
|  | 震度5弱 |            |

- JR・駅
- 市電・駅
- 地下鉄・駅
- 区界
- 土砂災害警戒区域
- 国道・主要道路
- 市役所
- 区役所

1:24,000 0 500 1000 1500 2000m