

震度分布図

▶ 震度分布図、液状化危険度図、家屋全壊率図は、「札幌市地図情報サービス」でも確認することができます。
https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html




札幌地図情報サービス 検索

凡例

- 指定緊急避難場所兼 指定避難所(基幹)
 - 災害から身を守るため緊急に避難する場所です。
 - 災害の種類ごとに指定しています。
- 地震時に使用できない指定緊急避難場所
- 指定避難所(地域)
 - 避難者が一時的に滞在する施設です。
 - 施設管理者等により必要に応じて開設されます。

●震度分布図



- JR・駅
- 市電・駅
- 地下鉄・駅
- 区界
- 土砂災害警戒区域
- 市役所
- 区役所
- 国道・主要道路



1:26,000 0 500 1000 1500 2000 2500m