


西区環境キャラクター
さんかくやまベエ着ぐるみ
取扱い説明書




着用適正身長：165 c m前後（160～170 c m着用可能）

西区役所地域振興課まちづくり調整担当

札幌市西区琴似2条7丁目

☎ (011) 641-6926 FAX (011) 641-2455

1 「さんかくやまベェ」貸し出しパーツについて



■付属品■

収納袋・足袋・ニッケル水素蓄電池（単3形×8本）
※バッテリーはアルカリ乾電池等8本でも使用可能。


2 着用時の服装について

- (1) 頭部には、必ず汗止めタオル、手ぬぐい等を巻く。
- (2) 動きやすく吸水性の良いTシャツ等を着用する。
- (3) 吸水性の良い、長ズボンを着用する。
- (4) 吸水性の良い靴下を着用する。
- (5) 汗をかくため、着替えやタオルは多めに用意する。
- (6) 休憩中は、給水（スポーツドリンク等）を欠かさない。

3 着用の手順


着用の手順 ひとりでは着用できません。必ずサポーター(着せる人)が付き添って着用して下さい。 ※着脱の際は敷物を敷くなどして、汚れが付かないように注意して下さい。

1 バッテリーボックスを胸につける。




- バッテリーボックスを胸内のバッテリーボックス入れに入れる。
- 頭部内のプラグ2カ所をバッテリーボックスに接続する。

2 足をはく。



3 胴をかぶせる。



着用者は肩あてに頭を通す。

- ★ 視界スリットの位置にあわせ、肩あてのベルトの長さを調節する。きぐるみの重量は着用者の肩にのせ、ヘルメットには軽くのる程度にする。


4 ファンモーターのスイッチを入れる。




- ★ スイッチは右手わきにあります。胴を外すときは必ず、先にファンのスイッチを切ってください。

つえの取り付け方

ループを左手のボアの切れ目に隠してあります。つえを取り付けない場合はループを隠してください。



ループ2カ所をボアの切れ目から出す。



つえのベルトをループに通し、スナップボタンで固定する。

4 「さんかくやまベェ」 着ぐるみ利用上の厳守事項

- 子どもたちの夢を壊さないよう、子供たちの前では着ぐるみの脱着はしないでください。
- 脱いだ着ぐるみを放置せず、すぐに袋に入れるなどして、見られないようにしてください。
- 着用後は胴体下部から中をのぞかれないよう、補助者がサポートしてください。
- 転倒の恐れもあるため、必要以上に過激な動きは避けるようにしてください。
- さんかくやまベェは、テレパシーで会話する設定の為、地声は発声しないでください。やまベェのメッセージは、司会者や補助者が伝えるなどしてください。

5 安全上のご注意

- 火気のそばで使用しないでください。また、着用者とサポーターは、着用中・休憩中に着ぐるみのそばで喫煙しないでください。本体材料には、化学繊維やプラスチック等の石油製品を多く使用しているため、引火する恐れがあります。
- 雨天での屋外、海・川・プール等の水辺で使用しないでください。
- 階段・高所・暗所等の、足場が確保できない場所では使用しないでください。転落や転倒の恐れがあります。
- 着用時間は、通常 30 分以内にとどめてください。夏期あるいは高温の室内では、通常よりさらに着用時間を短くしてください。
- 連続して長時間着用する場合は、2 名以上の着用者でローテーションを組み、着用者が十分に休憩をとれるようにしてください。
- 着用者や周囲の人々への安全のため、着ぐるみには 1 名以上のサポーターを必ず付き添わせてください。
- 着用中着ぐるみをビニール・布等で覆うことはしないでください。
- 蓄電池は間違った取り扱いをすると発熱・発火・破損などの危険があります。
- ファンは、落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を直接受けると破損する危険があります。また回転中は危険ですので、ファンに物を入れないでください。
- 着ぐるみの目や口などの視界窓に、先のとがったものなどを当てると破れることがありますので、取扱いに注意してください。

6 お手入れと保管の仕方

- 使用後は、できるだけ乾燥に努めてください。
- カビ防止のため、乾燥後に無香料の除菌・消臭用スプレー（ピュア・アルコール）をかけてください。
- 完全乾燥後に、専用収納袋で保管してください。無理に押し込むと型崩れや破損の原因となります。