

【別紙2】

交換機のサービス機能

1. 発信機能

個別形外線発信	外線ボタン(IK)を押して、電話をかける
索線形外線発信	外線ボタン(SK)を押して、電話をかける(SK＝外線を一つの外線ボタン(IK)に集約したもの)
PBX形外線発信	外線ボタンを押さず、電話をかける(O発信)
外線郡指定発信	特番を押下することにより、自動発信可能な外線から選択して発信する
内線個別信号呼出	収容した電話機を内線番号で呼び出す
内線代表呼出	内線代表を呼ぶ出す
音声ページング	一斉に音声で呼び出されている電話機で、受話器を上げて応答する
内線ホットライン	受話器を上げただけで特定の内線電話機を呼び出す
発信自動補足	発信ボタンを押下することにより、発信用外線を選択する
プリセクション	発信する場合に、外線ボタンを押下してから一定時間、他の使用者にその外線を使用させない
オフフック発信	受話器をあげるだけで外線を補足できる
プリセットダイヤル	相手の電話番号をダイヤルしてから内線・外線ボタンを押して電話をかける
オンフックダイヤル	受話器をあげずに電話をかけることができる
自動ポーズ挿入	PBXに収容されている時、発信時に自動的に外線発信番号とポーズ(待ち時間)が入る。
ワンタッチダイヤル	よく使う機能や電話番号をボタンに記憶させる
リダイヤル	最後にかけた電話番号に、もう一度電話をする
個別短縮ダイヤル	よくかける相手の電話番号をメモリに登録する
共通短縮ダイヤル	よくかける相手の電話番号をメモリに登録する(グループ内すべての電話機で利用できる)
簡易自動再発信	外線発信の際、相手が話中や応答しないときに自動的に再ダイヤルする
特番自動追加	ダイヤル番号送出時に自動的に特番を付加する
発信対地規制	特定の電話番号への発信を規制する
PBX, CES発信	PBX回線やCES回線に接続して、PBX/CESの内線及び、外線に発信する

【別紙2】

2. 着信・応答機能

外線放送着信	外線を複数の電話機に着信させる
網番号ダイヤルイン	相手がかけてきた電話番号によって着信音を鳴らす電話機を変える
DIL着信	外線着信時に、外線毎にシステムデータで設定された内線番号を呼び出す
内線放送着信	内線を複数の電話機に着信させる
着信拒否	内線、外線の着信音がならないようにする
任意回線応答	外線ボタンを押すことにより、どの着信に応答するか選択する
着信自動応答	受話器を上げるだけで、電話にでる
代理応答	着信していない電話機から代わりに応答する
着信音識別	内線や外線からの着信を着信音で識別する
長周期鳴動	着信音の鳴動間隔を長くする
着信鳴動指定	電話がかかってきたとき、着信音を鳴らす電話機を指定する
着信音量調節	着信音の音量を調節する
不在着信転送	不在のとき、かかってきた電話を、一時的に他の内線電話機に転送する
内線ハンズフリー応答	内線からの呼び出しに対して、受話器を上げずに音声応答する
転送電話	外線着信時に予め設定されたあて先に対して、発信し転送する

3. 通話機能

スピーカー受話	受話器を上げずに相手の声をスピーカーで聞く
ヘッドセット通話	受話器をヘッドセットに交換し、ヘッドセットで通話する
ハンズフリー通話	受話器を上げずに話しをする
受話音量調節	受話器から聞こえてくる音量を調整する
フッキング	外線通話中にフックキー押下によりフッキングパルスを出力する
通話中ダイヤル	通話中にダイヤルして、相手にプッシュ信号を送る

【別紙2】

4. 保留・転送機能

個別保留転送	他の電話機から応答できないように通話を保留する
共通保留転送	他の電話機から応答できるように通話を保留する
パーク保留転送	パーク保留ボタンを使って通話を保留する
外線呼の外線転送	保留した通話を他の電話機や外線へ転送する
ページング転送	通話を保留した後、一齐に音声で呼び出し、応答した電話機に転送する
長時間保留警報音送出	通話を保留している状態が一定時間以上続いたとき、音で知らせる
保留音源指定	保留音に音源装置を指定する
着信呼応答後転送	保留した内外線を、着信応答した他の内外線に転送する

5. 表示機能

LCD表示	電話機のディスプレイにおいて、その電話機の状態を表示する
カレンダー・時計表示	設定された日時を、電話機のディスプレイに表示する
ダイヤルモニター	入力した電話番号を、電話機のディスプレイに表示する
登録内容表示	フレキシブルボタンに何が設定されているか確認する
通話時間表示	外線での通話時間を、電話機のディスプレイに表示する
自内線番号	内線番号を電話機のディスプレイに表示する
受話器外し警告音	一定時間以上、受話器が外れたままになっているとき、音で知らせる
キーランプ表示	電話機のキーランプに、その種別及び割り付けられている状態を表示する

6. その他

システムモード切替	モードを切替て、モード別に着信先を変える(例 夜モードと昼モード)
受話器外し警告音送出	受話器外しに対して、警告音を送出する
ダイヤル押下音	ダイヤルを押したことを音で確認する
時計アラーム	指定した電話機から指定した時刻にアラームを出す
CS收容	マルチライン子機(PS、PSKT)および自営標準PSを使用するためバスCSまたは、スターCSおよびIP-CSを收容することができる。
漢字表示電話機收容	漢字表示機能付電話機を收容できる
サービスクラス規制	サービスクラスに従った発信、着信の規制ができる