

Check!!

日常点検で



日常点検が
安心と安全を
運ぶんだ!

灯油の漏れを防ぎましょう

灯油は生活に欠かすことのできない大切なものですが、取扱いに注意の必要な「危険物」でもあります。万一漏れると火災につながるおそれがあるだけではなく、上下水道への混入、土壌汚染など、日常生活に大きな被害をもたらします。

日常点検に努め、灯油の漏れを防ぎましょう。

Check!!

ホームタンクのチェックポイント

□ タンク本体

錆が進むと穴が開き、灯油が漏れることがあります。

□ バルブ

長期間使わない場合は閉め、配管への灯油供給を止めておきましょう。万一漏れても被害の拡大を防ぎます。

□ 土中の配管

地面を掘ったり、くい打ちをする時は、土中の配管を傷つけないように位置を確認しましょう。

□ 油量計

ここで残量を確認しましょう。

□ 注入口



注入口にいたずら
されないように
カバーをつける
安全効果が高
まるぞ!

□ ストレーナー(水抜き)

古くなったり中の水が凍ると割れることがあります。ここから灯油が漏れます。ひび割れがあれば交換し、定期的に水を抜きましょう。

□ 露出配管

雪氷などで折れたり、盗難被害で切断されやすい部分です。市販の配管カバーの設置をお勧めします。

□ 脚部の固定

ぐらついたり傾いたりしていると、タンクが倒れる危険があります。

配管保護カバーを
つけたら、
いたずらにも
積雪にも
強くなるぞ!

地面から
灯油のこぼれが
しないかな?



Check!!

小型タンク

□ ゴムホース

ひび割れていたら取り替えましょう。根本は抜けないようにしっかり締め付けましょう。

□ タンク本体

錆が進むと穴が開くことがあります。

Check!!

ポリ容器

設置場所は
水平で
直射日光が
当たらない場所に
しましょう!



□ 注油口

誤って容器を倒しても漏れないように、使うとき以外はフタをしっかり閉めましょう。

□ タンク本体

灯油専用のポリタンクを使いましょう。専用でないものは、灯油で変質し穴が開くおそれがあります。

紫外線による
劣化も
あるぞ!



SAPPORO

ガソリンの取扱いは 安全に!


慎重に
取り扱おう!



ガソリンは身近な危険物の中でも特に危険性が高く、静電気火花のようなわずかな火種で容易に着火し、爆発的に燃焼する性質をもちます。安全な取扱いを理解しましょう。

ガソリンの容器

- 消防法令の基準に適合した、ガソリン専用容器を使いましょう。基準に適合しているものには次のようなマークが付けられています。



マークの例

国産容器の例(KHK 認証)



国際規格の例(UN 認証)
※ガソリン用ポリ容器は国内では102以下に限りません。



一般のポリ容器やペットボトルは、ガソリンで変質したり静電気火災の恐れがあります。



金属製でも、性能試験に合格していないものは、気密性や強度など、必要な性能が足りません。



保管

- 高温となる場所に置いてはいけません。
- ポンプを差したままにせず、フタは必ず閉めましょう。
- ガソリンを40リットル以上(ご家庭では100リットル以上)保管する場合は消防署へ届出が必要です。屋内に40リットル以上保管する場合は、室内の構造や設備を厳しい基準に適合させなければなりません。



中のガソリンが
気化しちゃう!

乗用車で運ぶ場合

- 乗用車でガソリンを運搬する場合は最大容積22リットル以内の金属製容器に入れなければなりません。
- 容器はフタをしっかりと締め、倒れないように置きましょう。
- 200リットル以上運搬する場合は、「危」の標識を車両の前後に掲げ、消火器を備えなければなりません。

危



注油時の注意

- ガソリンスタンドでは、顧客が自分で容器に注油することはできません。セルフサービスのお店でも、スタッフに入れてもらいましょう。
- 容器から発電機などに注油するときは、必ずエンジンを止めてから行いましょう。
- ガソリンが容器の中で気化し、内圧が高まっている場合があります。噴出を防ぐため、フタは少しずつ静かに開けましょう。圧力調整弁のある容器は取扱いをあらかじめ確認しておきましょう。



お問い合わせ先

予防部査察規制課	中央区南4条西10丁目	TEL215-2050
中央消防署	中央区南4条西10丁目	TEL215-2120
北消防署	北区北24条西8丁目	TEL737-2100
東消防署	東区北24条東17丁目	TEL781-2100
白石消防署	白石区南郷通6丁目北	TEL861-2100
厚別消防署	厚別区厚別中央1条5丁目	TEL892-2100

豊平消防署	豊平区月寒東1条8丁目	TEL852-2100
清田消防署	清田区平岡1条1丁目	TEL883-2100
南消防署	南区真駒内幸町1丁目	TEL581-2100
西消防署	西区発寒10条4丁目	TEL667-2100
手稲消防署	手稲区手稲本町2条5丁目	TEL681-2100