

【別紙 4】機能性・安全性に関する資料

	取扱説明書			使い勝手			実測重量 (g)	安全性 ガード最大間隔 (mm)
	形状(折り方) 頁サイズ(mm)	説明文字ポイント (P)	注意表示文字ポイント (P)	電源ボタン	風量調整	充電方法		
1	Z折+二つ折 頁サイズ 105×147	見出し 大18 中9.5 小8 見出し以外の文書 6	見出し 大18 中14 小9.5 見出し以外の文書 6	・形状:円形凹状、直径1.0 cm ・電源:ボタンを押すとランプ点灯(緑) でON 3回押すと OFF ・位置:ハンドル右横側	電源ボタンを押す ごとに3段階調整 (弱・中・強)	・付属の充電台 ・ハンドル左側面のマイクロUSB 差込口とPC等をケーブルでつな ぎ充電 ・点滅(緑)で充電し、点灯(緑)で 完了	170	70 (前側) 
2	蛇腹折 頁サイズ 80×70	見出し 大12 中9.5 小8 見出し以外の文書 7.5	見出し 大12 中9.5 小7 見出し以外の文書 6.5	・形状:円形フラット、直径1.2 cm ・電源:ボタンを押すとランプ点灯(青) でON 長押しでOFF ・位置:ハンドル前側上部	電源ボタンを押す ごとに5段階調整 (1~5)	・付属の充電台 ・ヘッド部分を外すと充電器(モバ イルバッテリー)として使用可 ・ハンドル後部ボタンを押すと電池 残量が4段階で点灯(青)	182	90 (前側) 
3	二つ折 頁サイズ 103×140	見出し 大14 中9.5 見出し以外の文書 7.5	見出し 14 見出し以外の文書 7.5	・形状:楕円形フラット、0.4×1.2 cm ・電源:ボタンを押すと ON 4回押すと OFF ・位置:ハンドル前側上部	電源ボタンを押す ごとに3段階調整 (弱・中・強)	・ハンドル左側面のマイクロUSB 差込口とPC等をケーブルでつな ぎ充電 ・ランプ点灯(赤)で充電し、消灯で 完了	122	80 (横側) 
4	外箱表示 52×90	—	見出し 9.5 見出し以外の文書 6.5	・形状:楕円形凸状、0.6×1.1 cm ・電源:上にスライドでON、下げると OFF ・位置:ハンドル右横側	なし	・乾電池式(単三で2本)	126	70 (後側) 
5	二つ折 頁サイズ 103×140	見出し 大14 中9.5 見出し以外の文書 7.5	見出し 14 見出し以外の文書 7.5	・形状:長方形フラット、0.7×1.5 cm ・電源:ボタンを押すと ON 3回押すと OFF ・位置:本体前側右中央	電源ボタンを押す ごとに2段階調整 (弱・強)	・本体右側面のマイクロUSB差込 口とPC等をケーブルでつなぎ充電 ・ランプ点灯(赤)で充電し、消灯で 完了	70	70 (後側) 
6	外箱表示 80×150	見出し 9.5 見出し以外の文書 8	見出し 9.5 見出し以外の文書 8	・形状:円形凹状、直径0.9 cm ・電源:ボタンを押すと ON 3回押すと OFF ・位置:本体前側下中央	電源ボタンを押す ごとに2段階調整 (弱・強)	・乾電池式(単四で3本)	102	80 (前側) 
7	巻四つ折+二つ折 頁サイズ 73×106	見出し 大18 中14 小11 見出し以外の文書 10	見出し 大18 中14 小11 見出し以外の文書 10	・形状:円形凸状、直径0.6 cm ・電源:ボタンを押すとON 4回押すとOFF ・位置:本体前側後方	電源ボタンを押す ごとに3段階調整 (弱・標準・パワフル)	・乾電池式(単三で3本) ・USB電源での給電可(本体後方 側面)	180	80 (後側) 
8	四つ折 頁サイズ 105×144	見出し 大10.5 中9.5 見出し以外の文書 9.5	見出し 大14 中10.5 見出し以外の文書 9.5	・形状:円形フラット、直径0.5 cm ・電源:ボタンを押すとランプ点灯(青) でON 4回押すとOFF ・位置:ガード後方中央	電源ボタンを押す ごとに3段階調整 (弱・中・強)	・ガード後方側面左側のマイクロU SB差込口とPC等をケーブルでつ なぎ充電 ・ランプ点灯(青)で充電し、消灯で 完了	120	80 (前側) 

※文字ポイント:見出しの「大・中・小」は「大見出し・中見出し・小見出し」の略、

